



Dostosuj ciśnienie wylotowe w zaworze, niezależnie od fluktuacji ciśnienia wody zasilającej.

Kontroluj Ciśnienie w Całej Strefie, Osiągając Oszczędność Wody Wynoszącą Nawet 25%

- Jedno urządzenie PRS-Dial umożliwia kontrolę ciśnienia dla całej strefy

Minimalizuje Wpływ Wiatru

- Większe krople są bardziej odporne na wiatr i parowanie, dzięki czemu zawsze trafiają w wybrany cel na strefie

Szybka i Łatwa Instalacja

- Dostosowanie ciśnienia całej strefy zajmuje zwykle mniej niż 15 minut



<http://www.rainbird.com/PRS-DialVideos>



Bez PRS-Dial



Z PRS-Dial



Widoczna podziałka do łatwej i szybkiej regulacji.



Pasuje do zaworów urządzeń Rain Bird® z serii BPES, PEB, PESB, PESB-R, PGA i EFB-CP