RAIN BIRD®

CPHVVBSPFF

CPHVVBSPMM

تعليمات التركيب

# صمام مرتفع القيمة داخل خط الأنابيب

## CPHVVBSPFF 26 x 34 mm




## CPHVVBSPMM 25 mm




### المواصفات الفنية

| | |
|---|---|
| التدفق | 0,05 – 6,82 m³/h (0,8 – 113 l/min) |
| الضغط | 1,0 – 10,3 bar (15 – 150 psi) |
| المواصفات الكهربائية | 24 VAC (50/60 Hz) |

### قبل تركيب الصمام

- تأكد من وجود إمداد مائي، وضغط، وتدفق كافيين.التركيب.
- اغمر النظام حتى تجري المياه وهي صافية.
- تركّب منظم ضغط إذا تجاوز ضغط الماء ١٠,٣ بارات لأفضل أداء.
- تإذا كان مصدر الماء به رواسب، فركّب شبكة قياس ١٠٠ أو مرشحًا أدق.
- لا تستخدم ماءً تتجاوز حرارته ٤٣,٣° مئوية (١٢٥° فهرنهايت).

**راجع قواعد البناء المحلية لمعرفة متطلبات السباكة والكهرباء الأخرى.**

### خطوات التركيب (للاستخدام الخارجي فقط)

**اربط الأنبوب والمهايئات بالصمام**

**تلميح:** استخدام وصلات الأنابيب (B) على كلا جانبي الدخول والخروج للصمام، كما هو موضح، سيبسّط التركيب بشدة ويسمح بإعادة إحكام الربط للتخلص من التسريبات. ستسمح الوصلات أيضًا بالتجميع المسبق للروابط على طاولة وتمكين صيانة/استبدال أسهل للصمام مستقبلاً.

٣. حدِّد مكان الفتحة التي على شكل ثقب مفتاح على الجزء الخلفي من وحدة التحكم، وقم بتعليقها بإحكام على مسمار التثبيت.

٢. أحكم ربط أطواق الوصلة (B) واختبر مقاسات مجموعة التركيب بأكملها في صندوق الصمام.

**⚠ تنبيه**

تأكد من مواجهة أسهم الصمام للاتجاه الصحيح وهو اتجاه التدفق.

٣. عندما ترضى عن ملاءمة جميع المكونات، ركّب الطرفين ليُلصقا بطبقة أساس وضع الصمغ الذائب.

**وصّل أسلاك الصمام**

**تلميح:** استخدم وصلات مانعة للتسرب (أغطية هلامية) وأسلاك دفن مباشرة متعددة الجدائل فقط.

٤. وصّل السلك المشترك من عنصر التحكم (أبيض عادةً) بواحد من السلكين من الملف اللولبي للصمام. لا يهم أي سلك تستخدمه.

أ٥. ركّب طرف سلك الصمام المتبقي بلون الجديلة المخصص لتلك المنطقة.

**شغّل الصمام يدويًّا**

٦. لغمر الصمام، قم بتشغيل الماء وافتح مسمار التفريغ لدقيقة كاملة (سيخرج هذا الحطام الأصغر).

٧. أحكم ربط مسمار التفريغ واختبر النظام. إذا لم يغلق الصمام بالكامل، فتحقق من الملف اللولبي ومسمار التفريغ بحثًا عن تسريبات.

٨. إذا لم يغلق الصمام بالكامل، فانزع الغطاء، واغمر بالماء وأعد التركيب.

### الأسلاك




### استكشاف الأخطاء وإصلاحه

| | |
|---|---|
| **المشكلة** | تسريبات في الصمام |
| **الحل** | تحقق من تركيبات الأنابيب، والملف اللولبي، ومسمار التفريغ، وما إلى ذلك. أعد الإحكام أو استبدل حسب الحاجة. |
| **المشكلة** | التسريبات في رؤوس الرشاشات (الصمام لا يغلق) |
| **الحل** | السبب المحتمل ١: الحطام.<br>افتح مسمار التفريغ. اغمر بالماء لدقيقة واحدة. افتح الملف اللولبي. اغمر بالماء لخمس دقائق. |
| | السبب المحتمل ٢: تسريبات خارجية في الصمام.<br>انظر أعلاه. |
| **المشكلة** | الرشاشات لا تعمل (الصمام لا ينفتح) |
| **الحل** | السبب المحتمل ١: سلك متضرر أو غير متصل.<br>افحص وأصلح حسب الضرورة. |
| | السبب المحتمل ٢: الملف اللولبي المتضرر.<br>استبدل الملف اللولبي. العُدة # SRKCP/CPF. |
| | السبب المحتمل ٣: الحاجز المتضرر.<br>انزع الغطاء (الأعلى) واستبدل الحاجز. العُدة # DRK-JTV. |

**ملاحظة:** أثناء الإغلاق في الشتاء، أفرغ النظام لحماية صمامات HV من التجمد.

**قيئابرلا ةدعملا تادلا تافلاخ عم ةيمالسلا ةعامجلا هيجوت ةيلمع (WEEE)**

نم ةيئابرهكلا تادلا ةدعم ريغ ةرمزلا هذه ىلع يوتحت نأ نكمي
.ةيلزنملا تافلخملا عم اهطلخ وأ ،(WEEE) ةيئابرهكلا تادلا
ةداعإ وأ ،جيرُي ،جيرحص لكشب ةدوزملا ريغ ةداعإ وأ ،ةداعتسالا
ةيلمعلا ةيحالا ىلإ ةجاحلا دنع ةيلحملا ةمكحلا ةطلس ىلإ عجرا
.